





























Quelle épareuse POUR QUELLE UTILISATION ?

Application	Outils	Callisto	Comète	Vega Max II Vega Max II S	Orion III Orion III S	Mercurie II Saturne	Neptune II	Titan II Titan Elagage
Herbe et broussaille jusqu'à Ø4 cm	Rotor herbe							
Débroussaillage jusqu'à Ø8 cm	Rotor débroussaillage							
Débroussaillage jusqu'à Ø15 cm	Rotor gros bois							
Bois jusqu'à Ø10 cm	Sécateur							
Bois jusqu'à Ø10 cm	Lamier AGRI							
Bois jusqu'à Ø25 cm	Lamier PRO							
Bois jusqu'à Ø35 cm	Lamier TP							
Taille de feuillus	Plateau à fléaux			