

Caractéristiques TECHNIQUES commandes



Fonctions	Commande téléflexible FIRST	Commande monolevier électrique EP	Commande monolevier électrique PREMIUM	Commande monolevier basse pression CSE	Commande monolevier électrique EPE	Commande monolevier basse pression CS	Commande monolevier électrique EP	Commande monolevier électrique EP
Proportionnalité des mouvements	●	●	—	●	●	●	●	●
Commande du rotor par câble	●	●	●	●	—	—	—	—
Commande du rotor électrique	—	—	—	—	●*	●	●	●
Compteur horaire	○	—	○	○	●*	●	●	●
Sustentation électrique	—	—	○	○	●*	●	●	●
Réglage sensibilité des mouvements	—	—	—	—	—	—	—	●
Réglage vitesse des mouvements	—	—	—	—	●	●	●	●
Retour automatique du bras	—	—	—	—	—	—	—	○
Contrôle pression d'effacement	—	—	—	—	—	—	—	○

*Sauf Comète

Modèles	Commande téléflexible FIRST	Commande monolevier électrique EP	Commande monolevier électrique PREMIUM	Commande monolevier basse pression CSE	Commande monolevier électrique EPE	Commande monolevier basse pression CS	Commande monolevier électrique EP	Commande monolevier électrique EP
Callisto	■	■	—	—	—	—	—	—
Comète	■	—	■	—	■	—	—	—
Véga Max II / II S	—	—	—	■	■	—	—	—
Orion III / III S	—	—	—	—	—	■	■	—
Mercure III / III S	—	—	—	—	—	■	■	—
Neptune II	—	—	—	—	—	■	—	—
Titan II / II Élagage	—	—	—	—	—	■	■	■